


Компоненты для восстановления аппаратов XEROX WorkCentre 3335/3345, Phaser 3330

Драм-юнит (101R00555)

Ракель, CET281040



Ролик очистки ролика заряда, CET241018



Печка (JC91-01024A /126N00411)

Фьюзер (печка) в сборе JC91-01024A, (восстановленный), DGP0093



Тефлоновый вал JC66-02846A, CET3510



Резиновый вал JC66-01663A, CET3675



Сепаратор тефлонового вала JC61-02154A, CET3511



Бушинг тефлонового вала, 2 шт/компл, CET361028



Ролики

Ролик подхвата основного лотка JC93-00310A,
DGP7491



Ролик отделения в сборе JC90-01032A, DGP7496



Резинка ролика подхвата/поддачи обходного лотка
JC66-02939B, CET3538(R)



Резинка ролика подхвата JC73-00340A, CET3512(R)

